

# Yleisiä ohjeita

Seuraa näitä ohjeita toteuttaaksesi onnistuneen näytöksen.

## NOSTA MODUULI MAANPINNAN YLÄPUOLELLE

Nosta moduuli ämpäriin tai vastaavan korokkeen päälle. Tämä auttaa säilyttämään suoran yhteyden moduuliin sekä varmistaa luotettavan kommunikoinnin puhelimen ja moduulin välillä. Säilytä aina suora näköyhteys puhelimen ja moduulin välillä.

[ignitefiringsystems.com/range](https://ignitefiringsystems.com/range)



## VARMISTA SIGNAALIN VAHVUUS

Seiso suunnitellulla ammuntaetäisyydellä ja tarkasta puhelinosovelluksen moduulit-osiosta, että jokaisen kytketyn moduulin signaalin vahvuus on vähintään kaksi palkkia.


[ignitefiringsystems.com/signal](https://ignitefiringsystems.com/signal)



## KIINNITÄ SYTYTIN TULILANKAAN

Kiinnitä sytyttimen suu tulilankaan, kuten pyykkipoika naruun. Varmista, että tulilanka on sille tarkoitettu urassa.


[ignitefiringsystems.com/clipon](https://ignitefiringsystems.com/clipon)



## AMMUTKO NÄYTÖKSESI KANTAMAN ULKOPUOLELTA?

Jos haluat, voit valita moduulin jatkavan näytöstä, vaikka puhelin menisi kantaman ulkopuolelle. Valinta on tehtävä ennen näytöksen aloitusta.

[ignitefiringsystems.com/outofrange](https://ignitefiringsystems.com/outofrange)





# Lue tämä!

Tiedämme, että haluat sukeltaa suoraan uuden laitteistosi pariin, mutta lue silti alla olevat turvallisuusvinkit!



1 Älä koskaan pidä mitään ruumiinosaasi ilotulitteiden yläpuolella tai ammuntasuunnassa. Kohtele moduuliin liitettyjä ilotulitteita kuin ladattua asetta. Älä koskaan käsittele tai koske sytytettyyn tai jo toiminnassa olevaan ilotulitteeseen.



2 Jos ilotulite ei ammu odotetusti, odota aina vähintään 30 minuuttia ennen kuin käsittelet tuotetta. Ole äärimmäisen varovainen lähestyessäsi toimimatonta ilotulitetta. Tuote voi ampua odottamattomasti.



3 Alkoholi, huumeet tai mikään muukaan arvostelukykä heikentävä aine ei sovi yhteen ilotulitteiden kanssa. Älä koskaan käytä ammuntajärjestelmää päihteiden vaikutuksen alaisena. Ole vastuullinen!



4 Käyttö on sallittu vain täysi-ikäisille. Valvo läheisyydessä olevia alaikäisiä.



5 Pidä vesiletku, -astia tai palosammutin lähellä näytöstä ennen, sen aikana sekä näytöksen jälkeen.



6 Turvallisuuden ja parhaan mahdollisen elämyksen vuoksi yleisön pitäisi olla vähintään 50 metrin päässä tuotteista.



7 Kun kytket ilotulitteita sytyttimiin, varmista, että järjestelmä on pois päältä.



8 Valvo ympäristöäsi ja ammunta-aluetta. Pidä huoli, että tuotteiden lähellä ei ole sivullisia.



9 Varmista, että tuotteet ovat kovalla alustalla ja että ne on tuettu hyvin. Erityisesti pienet padat kaatuvat helposti ilman tuentaa.

